

# BRUKSANVISNING



## TECHNOMOUSE IQ FUNKSJONER

- A** Rullestav
- B** Venstreklikk
- C** Scroll-hjul
- D** Høyreklikk
- E** Kopier
- F** Dobbelklikk
- G** Lim inn
- H** Markør hastighetsjustering



## TILKOBLING TIL PC

Koble Technomouse IQ til din PC via USB-porten. Den installeres automatisk på noen sekunder.



## ENDRING AV MARKØRENS HASTIGHET

Trykk på knappen **H** for å endre markørens hastighet. Det er 5 forskjellige hastigheter, fra sakte til rask; Disse indikeres ved LED-lys.



## BRUK AV RULLESTAVEN

Rullestaven **A** har 2 funksjoner:

- Et trykk på rullestaven gir et venstreklikk.
- Flytting av rullestaven fra side til side, beveger markøren.



#### ENDRING AV RULLESTAVENS KLIKKTRYKK

Klikktrykk betyr hvor hardt du skal trykke.

For å endre klikktrykket, hold både **E**- og **H**-knappen inne i 2 sekunder, LED-lyset vil vise ditt nåværende klikktrykk. Fortsett med å holde **E**-knappen inne, slipp **H**-knappen og bruk scroll-hjulet **C** til å justere klikktrykket. Slipp **E**-knappen når du har valgt styrke.

Rullestavens klikkfunksjon kan slås av ved å bruke ovenstående justeringsmetoder, ved å flytte scroll-hjulet til alle LED-lys lyser.



#### JUSTERING AV KLIKKLYDEN

For å endre klikklyden, hold både **G**-knappen og **H**-knappen inne i 2 sekunder, LED-lyset vil da vise din nåværende klikklyd. Fortsett med å holde **G**-knappen inne, slipp **H**-knappen og bruk scroll-hjulet **C** til å justere klikklyden. Slipp **G**-knappen når du har valgt styrke.

Rullestavens lydfunksjon kan slås av ved å bruke ovenstående justeringsmetoder, ved å flytte scroll-hjulet til alle LED-lys lyser.

#### FLYTT DOBBELTKLIKK-KNAPPEN TIL SCROLL-FUNKSJONEN

For å flytte knapp **F** fra dobbeltklikk-funksjon til scroll-funksjon, hold **F**-knappen og **H**-knappen inne i 2 sekunder til LED-lyset lyser for bekreftelse. Gjentakelse av denne prosessen, vil gi deg dobbeltklikk-funksjonen tilbake.

#### TILPASNING TIL MAC

Kopier- og lim inn-knappene på din Technomouse IQ kan justeres for bruk på din MAC. For å bytte til MAC, hold **E**-knappen og **G**-knappen inne i 2 sekunder. Det høyre LED-lyset vil lyse for å indikere at Technomouse IQ er i MAC-mode. Gjentakelse av denne prosessen vil gi deg Windows-mode tilbake.